

CLAUDE BERNARD 01002



A

B

Bediening van de chronograaf:

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Tussentijden kunnen ook gemeten worden, door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. De tijd kan dan afgelezen worden, wanneer knop "B" nogmaals ingedrukt wordt loopt de chronograaf weer door naar de totaal verstreken tijd.

Het gelijkzetten van de chronograaf:

Door de kroon helemaal uit te trekken kan met behulp van knop "A" de minutenteller op nul gezet worden.

Door de kroon één stapje uit te trekken kan door knop "A" in te drukken de 1/10e secondenteller op nul gezet worden en door knop "B" in te drukken de secondenteller op nul gezet worden.

De datum is nu ook snel te verzetten.

Verklaring van de wijzers en tellers:

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de 1/10e secondenteller

Onder : de secondenwijzer

Midden : de secondenteller van de chronograaf.