

## Claude Bernard 01004 ETA G10.211



### Bediening van de chronograaf:

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Tussentijden kunnen ook gemeten worden, door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. De tijd kan dan afgelezen worden, wanneer knop "B" nogmaals ingedrukt wordt loopt de chronograaf weer door naar de totaal verstreken tijd.

### Het gelijkzetten van de chronograaf:

Door de kroon helemaal uit te trekken kan met behulp van knop "A" de minutenteller op nul gezet worden.

Door de kroon één stapje uit te trekken kan door knop "A" in te drukken de 1/10e secondeteller op nul gezet worden. Door op knop "B" te drukken kan de secondeteller op nul gezet worden.

Ook kan door aan de kroon te draaien de datum snel verzet worden.

### Verklaring van de wijzers en tellers:

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de 1/10e secondeteller

Onder : de secondewijzer

Midden : de secondeteller van de chronograaf.