

Q756 serie

IQ13Q756, IQ17Q756



1. *Bediening van de chronograaf:*

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

2. *Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:*

Trek de kroon volledig uit. Knop "A" verzet de secondeteller.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

Trek voor de datum de kroon één stapje uit. A.u.b de datum niet verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

3. *Verklaring van de wijzers en tellers:*

Links boven : de minutenteller
Rechts boven : de 24-uursaanduiding
Onder : de secondewijzer
Midden : de secondeteller