

## IQ17Q794 OS 10



### 1. Bedienung van de chronograaf:

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.  
Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.  
Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

### 2. Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:

Trek de kroon volledig uit. Door op knop "A" te drukken wordt de secondeteller verzet. Druk de kroon weer in als de teller op de 12-uurs positie staat.  
De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

### 3. Verklaring van de wijzers en tellers:

Boven	: de minutenteller
Links	: de urenteller
Onder	: de secondewijzer
Midden	: de secondeteller