

## **IQ17Q851 VD54**



### **Bediening van de chronograaf:**

Druk op knop **A** om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op **A** om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop **B** te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.

Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop **B** te drukken.

Druk hierna nogmaals op **B** om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

### **Het gelijkzetten van de chronograaf:**

Trek de kroon volledig uit. Knop **A** zorgt ervoor dat de secondeteller achteruit gaat, knop **B** voor vooruit.

Blijf op de knoppen drukken totdat de seconde- en minutenteller beiden op "60" staan.

Druk hierna de kroon weer in.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

### **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Links boven : de 24-uursaanduiding

Rechts boven : de minutenteller

Boven : de secondeteller

De centrale wijzer is de secondewijzer.