

## IV62Q860 ISA 8171



### 1. *Bediening van de chronograaf:*

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. Druk hierna nogmaals op "B" om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

### 2. *Het gelijkzetten van de chronograaf:*

Druk knop "A" en "B" tegelijkertijd in. De secondeteller verspringt 5 seconden.

Druk hierna op knop "A" om de secondeteller op de 12-uurs positie te zetten.

Knop "B" kan gebruikt worden om de minutenteller in te stellen.

Druk nogmaals knop "A" en "B" tegelijkertijd in als de tellers op de juiste positie staan.

### 3. *Verklaring van de wijzers en tellers:*

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de secondewijzer

Onder : de datumwijzer

Midden : de secondeteller van de chronograaf.