

**IQ12Q863 JS25**



### **Bediening van de chronograaf:**

Druk op knop **A** om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op **A** om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop **B** te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.

### **Het gelijkzetten van de chronograaf:**

Trek de kroon volledig uit. Knop **A** zorgt ervoor dat de secondeteller vooruit gaat, knop **B** voor achteruit.

Blijf op de knoppen drukken totdat de seconde- en minutenteller beiden op "60" staan. Druk hierna de kroon weer in.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

### **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de 24-uursaanduiding

Onder : de secondeteller

De centrale wijzer is de secondewijzer.