

# IQ12Q916 JS 15



## 1. *Bediening van de chronograaf:*

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.

## 2. *Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:*

Trek de kroon volledig uit. knop "B" zorgt ervoor dat de secondenteller achteruit gaat, knop "A" voor vooruit. Blijf op de knoppen drukken totdat de seconden- en minutenteller beiden op "60" staan. Druk hierna de kroon weer in.

De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is uitgetrokken.

Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

## 3. *Verklaring van de wijzers en tellers:*

Boven : de secondenteller

Rechts : de minutenteller

Onder : de 24-uurs aanduiding

De centrale wijzer is de secondenwijzer