

EDOX 01305 ESA 251.262



1. *Bediening van de chronograaf:*

Druk op knop “A” om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op “A” om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop “B” te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de chronograaf op knop “B” te drukken. Druk hierna nogmaals op “B” om weer terug te keren naar de verstreken tijd.

2. *Het gelijkzetten van de chronograaf:*

Trek de kroon één stapje uit. Hierna kan met knop “A” de urenteller verzet worden, met “B” de minutenteller.

Indien de kroon twee stapjes uitgetrokken wordt, kan met “A” de secondeteller verzet worden, met “B” de 1/10e secondeteller.

Als alle tellers op de 12-uurspositie staan kan de kroon weer ingedrukt worden.

3. *Verklaring van de wijzers en tellers:*

Links boven : de urenteller

Rechts boven : de 1/10e secondeteller

Onder : de secondewijzer

Midden : De secondeteller van de chronograaf en de minutenteller. De laatste is herkenbaar door een rode punt.