

EDOX 01505 ESA G15.261



1. **Bediening van de chronograaf:**

Druk op knop “A” om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op “A” om de chronograaf weer te stoppen.

Wanneer verder gegaan wilt worden met de tijdmeting, dient nogmaals knop “A”ingedrukt te worden. De chronograaf gaat dan verder waar deze gestopt was.

Wanneer tijdens het lopen van de chronograaf knop “B” ingedrukt wordt, kan de tussentijd gemeten worden. Druk nogmaals op “B” om terug te keren naar de tot dan toe verstreken tijd.

Door op knop “B” te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

2. **Het gelijkzetten van de chronograaf:**

Trek de kroon één stapje uit. Hierna kan met knop “B” de uurteller verzet worden.

Indien de kroon twee stapjes uitgetrokken wordt, kan met “A” de secondeteller verzet worden, met “B” de 5-minutenteller.

Deze tellers dienen allen op '0' gezet te worden.

3. **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Links boven : De uurteller

Rechts boven : De 5-minutenteller

Onder : De secondewijzer

Midden : De secondeteller van de chronograaf