

# 10005



### ***Bediening van de chronograaf:***

Druk op knop " A " om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op " A " om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop " B " te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

### **Het gelijkzetten van de chronograaf:**

Trek de kroon volledig uit, druk daarna knop " A " en " B " tegelijkertijd in voor tenminste 2 seconden. De secondenteller maakt een volledige omwenteling, ten teken dat de chronograaf in wijzerverzetstand staat.

Druk hierna op knop " A " om de secondenteller op de 12-uurs positie te zetten. Druk vervolgens éénmaal op knop " B ". Hierna kan met knop " A " de 1/10e secondenteller gelijk gezet worden.

Druk nogmaals op " B ", nu kan met knop " A " de minutenteller verzet worden. Als de tellers goed staan kan de kroon weer ingedruwd worden om het horloge uit de wijzerverzetstand te halen.

### **Snelverzetting van de datum**

Door de kroon een stapje uit te trekken kan de snelverzetting van de datum gebruikt worden. Gelieve dit niet te gebruiken tussen 21:00 en 01:00, dit om beschadigingen aan de datumverzetting te voorkomen.

### **Verklaring van de wijzers en tellers:**

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de secondenwijzer

Onder : de 1/10e secondenteller

Midden : de secondenteller van de chronograaf.