

10010



Bediening van de chronograaf:

Druk op knop " A " om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op " A " om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop " B " te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Het gelijkzetten van de chronograaf:

Trek de kroon volledig uit, druk daarna knop " A " en " B " tegelijkertijd in voor tenminste 2 seconden. De secondenteller maakt een volledige omwenteling, ten teken dat de chronograaf in wijzerverzetstand staat.

Druk hierna op knop " A " om de secondenteller op de 12-uurs positie te zetten.

Druk vervolgens éénmaal op knop " B ". Hierna kan met knop " A " de 1/10e secondenteller gelijk gezet worden.

Druk nogmaals op " B ", nu kan met knop " A " de minutenteller verzet

Als de tellers goed staan kan de kroon weer ingeduwd worden om het horloge uit de wijzerverzetstand te halen.

Snelverzetting van de datum

Door de kroon een stapje uit te trekken kan de snelverzetting van de datum gebruikt worden. Gelieve dit niet te gebruiken tussen 21:00 en 01:00, dit om beschadigingen aan de datumverzetting te voorkomen.

Verklaring van de wijzers en tellers:

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de secondenwijzer

Onder : de 1/10e secondenteller

Midden : de secondenteller van de chronograaf.