

## EDOX



*Bediening van de chronograaf:*

- Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.
- Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.
- Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

### *Het gelijkzetten van de chronograaf:*

- Trek de kroon volledig uit, druk daarna knop "A" en "B" tegelijkertijd in voor tenminste 2 seconden. De secondeteller maakt een volledige omwenteling, ten teken dat de chronograaf in wijzerverzetstand staat.
- Druk hierna op knop "A" om de secondeteller op de 12-uurs positie te zetten.
- Druk nogmaals op "B", nu kan met knop "A" de minutenteller verzet worden.
- Als de tellers goed staan kan de kroon weer ingedruwd worden om het horloge uit de wijzerverzetstand te halen.

### *Snelverzetting van de datum*

Door de kroon een stapje uit te trekken kan de snelverzetting van de datum gebruikt worden. Gelieve dit niet te gebruiken tussen 21:00 en 01:00, dit om beschadigingen aan de datumverzetting te voorkomen.

### *Verklaring van de wijzers en tellers:*

- Links : de minutenteller
- Rechts : de secondewijzer
- Midden : De secondeteller van de chronograaf.