

JACOB JENSEN 806



1. Use of the chronograph:

Press button "A" to start the chronograph.

To stop, press button "A" again.

By pressing button "B" the chronograph will reset.

Split time scan be measured by pressing button "B" while the chronograph is running. The split time can then be read, when button "B" is pressed again the chronograph will return to the total lapsed time.

2. Setting the timers to zero:

By pulling out the crown completely, button "A" can be used to correct the seconds counter.

Button "B" will correct the 1/10th seconds counter.

By pulling out the crown one step, button "B" can be used to correct the minutes counter. Turning the crown will change the date.

3. Hands and counters:

- Upper left : the minutes counter
- Upper right : the 1/10th seconds counter
- Bottom : the seconds hand
- Centre : the seconds counter

ETA G15.211 JACOB JENSEN 805



Bediening van de chronograaf:

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

Tussentijden kunnen ook gemeten worden, door tijdens het lopen van de chronograaf op knop "B" te drukken. De tijd kan dan afgelezen worden, wanneer knop "B" nogmaals ingedrukt wordt loopt de chronograaf weer door naar de totaal verstreken tijd.

Het gelijkzetten van de chronograaf:

Door de kroon helemaal uit te trekken kan met behulp van knop "A" de secondeteller op nul gezet worden. Knop "B" wijzigt de 1/10e seconde teller.

Door de kroon één stapje uit te trekken kan door knop "B" in te drukken de minutenteller op nul gezet worden. Ook kan door aan de kroon te draaien de datum snel verzet worden.

Verklaring van de wijzers en tellers:

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de 1/10e secondeteller

Onder : de secondewijzer

Midden : de secondeteller van de chronograaf.