

## RONDA 5030 JACOB JENSEN 600



### 1. Bediening van de chronograaf:

Druk op knop "A" om de chronograaf te starten.

Druk nogmaals op "A" om de chronograaf weer te stoppen.

Door op knop "B" te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.

### 2. Het gelijkzetten van de chronograaf:

Trek de kroon volledig uit, druk daarna knop "A" en "B" tegelijkertijd in voor tenminste 2 seconden. De secondeteller maakt een volledige omwenteling, ten teken dat de chronograaf in wijzerverzetstand staat.

Druk hierna op knop "A" om de secondeteller op de 12-uurs positie te zetten.

Druk vervolgens éénmaal op knop "B". Hierna kan met knop "A" de urenteller gelijk gezet worden.

Druk nogmaals op "B", nu kan met knop "A" de minutenteller verzet worden.

Als de tellers goed staan kan de kroon weer ingedruwd worden om het horloge uit de wijzerverzetstand te halen.

### 3. Verklaring van de wijzers en tellers:

Links boven : de minutenteller

Rechts boven : de secondewijzer

Onder : de urenteller

Midden : de secondeteller van de chronograaf.