

Garonne



Bediening van het horloge:

De maanaanduiding kan verzet worden door de kroon één stapje uit te trekken, en de kroon met de klok mee te draaien. Wanneer de kroon nu tegen de klok in verdraaid wordt, kan de datumaanduiding verzet worden.

Het horloge kan op tijd gezet worden door de kroon volledig uit te trekken en aan de kroon te draaien.

Met de knop rechtsboven kan de maandaanduiding verzet worden.